

Neigung TouringStick

Position	Winkel	
1		
2	3,0	up
3	1,5	
4	0,0	
5	-1,5	
6	-2,9	
7	-4,2	
8	-5,7	
9	-7,1	
10	-8,5	
11	-10,0	
12	-11,5	
13	-12,7	
14	-14,0	
15	-15,5	
16	-17,0	
17	-18,5	
18	-20,0	
19	-21,2	
20	-22,5	
21	-24,0	
22	-25,5	
23	-27,0	
24	-28,5	
25		

Neigung TouringStick Doppel

Position	Winkel	
1	2,0	up
2	1,5	up
3	1,0	up
4	0,0	
5	-0,7	
6	-1,3	
7	-2,1	
8	-2,7	
9	-3,5	
10	-4,2	
11	-5,0	
12	-5,7	
13	-6,5	
14	-7,1	
15	-8,0	
16	-8,6	
17	-9,6	
18	-10,7	
19	-11,1	
20	-11,9	
21	-12,6	
22	-13,5	
23	-14,4	
24	-15,2	
25	-16,0	