


Umbau proMX-Serie «Klangregelung deaktivieren»:

Die Klangregelung bei der proMX-Serie kann getrennt nach Kanal (MIC / AUX) oder auch gemeinsam deaktiviert werden:



MIC

- C56 und C57 entfernen
- Die 3 Poti-Anschlüsse "MIC-B" kurzschliessen



AUX

- C61 und C62 entfernen
- Die 3 Poti-Anschlüsse "AUX-B" kurzschliessen



Stand 2024-02